

#### **FIRCHIM FRANCE S.A.S.**

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex Tél.: 05 65 81 16 37 - Fax: 05 65 81 29 98 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

I35NR 11/22

TOILET SEAT

# **NET-HYGIÈNE**

# LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES

## Pour surfaces sanitaires



### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Lingettes imprégnées pour la désinfection des surfaces : s'utilisent sur les abattants W.C. et sur toutes les surfaces sanitaires.
- Compatible avec la plupart des surfaces lisses et non poreuses qui ne sont pas sensibles à l'alcool.
- Sans danger pour les mains des enfants.
- Sans rincage.
- Recommandées pour l'hygiène des sanitaires des lieux publics ou professionnels.

#### EFFICACITÉS DÉSINFECTANTES

- EFFICACITÉ BACTÉRICIDE sur :
- -EN 1276\* (v.2019) 30s,
- -EN 13727\* (v.2015) 30s,
- -EN 13727\* (v.2015), Staphylococcus aureus SARM, Enterococcus faecium résistant à la Vancomycine (VRE),

Escherichia coli BLSE, 30s,

- -EN 13697\*\* (v.2015), 1 min,
- -EN 16615\* (v. 2015), P.aeruginosa, S. aureus, E. hirae, 15 min
- EFFICACITÉ LEVURICIDE sur :
- -EN 13624\* (v.2013), Candida albicans + Candida auris, 1 min
- -EN 13697\* (v.2015), Candida albicans, 5 min
- -EN 13697\* (v. 2019), Candida auris, 5 min
- -EN 1650\* (v.2019), Candida albicans, 1 min,
- -EN 16615\* (v. 2015). Candida albicans. 15 min
- EFFICACITÉ VIRUCIDE, actif :
- -EN 14476\* (v.2019), Coronavirus BCoV (virus modèle), 30s,
- -EN 14476\* (v.2015), Rotavirus, 1 min,
- -EN 14476\* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA)

Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH..., 30s

\* Norme réalisée en condition de propreté / \*\* Norme réalisée en conditions de saleté

#### MODE D'EMPLOI

- Ces sachets sont destinés à recharger un distributeur mural préalablement fixé à une paroi verticale.
- Ouvrir le distributeur à l'aide de la clé.
- Enlever l'étiquette d'ouverture du sachet, tirer la lingette amorcée et positionner le sachet dans le distributeur. Faire ressortir la lingette du distributeur en la passant par l'orifice en croix prévu à cet effet.
- Prendre une lingette à l'aide du distributeur.
- Appliquer la lingette de manière à humidifier la surface à désinfecter, laisser agir 15 minutes.
- Ne pas rincer.
- Jeter la lingette dans une poubelle, ne pas jeter dans les toilettes.

#### PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ

Ethanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), Benzalkonium chloride CAS 85409-22-9 (3 g/kg), Chlorhexidine digluconate CAS 18472-51-0 (1,2 g/kg)

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Tailles lingettes : 130 x 105 mm

Lingettes : non-tissé (Spunbonded blanc) 22g/m2

: menthe Parfum

Conditionnement : sachet de 200 lingettes

#### PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier Page 1 sur 1



Sans ringage





