



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

D35
02/23

DECOL-ETIQ

Mouillant & pénétrant

SOLUBILISANT « DÉCOLLE AFFICHE »

Pret à l'emploi



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Décolle les affiches et étiquettes des panneaux publics ou sur les murs en cas d'affichage sauvage.
- Miscible dans l'eau en toutes proportions.
- Se rince facilement.
- Mouillant et pénétrant, particulièrement humectant, désagrège et hydrosolubilise les colles des affiches en permettant leur enlèvement.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Utiliser à l'état pur et à froid, appliquer par pulvérisation, imprégnation ou lessivage. Laisser pénétrer, activer si besoin à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou chiffon.
- Terminer par un rinçage neutralisant complet à l'eau potable.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'éthanol agents facilitant le décollage des affiches..

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide

Masse volumique : 854g/l $\pm$ 20g/l

Odeur : légère de solvant

Réaction chimique : neutre

Point d'éclair : 15°C Afnor coupe fermée

Inflammabilité : facilement inflammable, classe de point d'éclair inférieur à 21°C

Biodégradabilité : facilement biodégradable



PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Utiliser gants et matériel approprié.
- En cas de projection dans les yeux ou sur la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste.
- Refermer l'emballage après utilisation.

NOTA : Dans le cas de supports fragiles, faire un essai préalable dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité du produit avec la surface à décape.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.